

wintershall dea

Ergänzende Hinweise für Servicefirmen bei einem Einsatz auf der Bohr- und Förderinsel Mittelplate (MPA)

Alle Arbeiten/Tätigkeiten auf der Bohr- und Förderinsel MITTELPLATE A (MPA) unterliegen der bergrechtlichen Überwachung. Es gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere das Bundesberggesetz sowie die einschlägigen bundes-/landesrechtlichen Verordnungen.

Sicherheitspass

Im Sicherheitspass sind neben den persönlichen Daten und dem Passbild Nachweise für die erfolgte arbeitsmedizinische Untersuchung, Unterweisungen/Belehrungen sowie Befugnisse und Lehrgänge einzutragen. Darüber hinaus sind je nach Arbeitsort und Gefährdungsbeurteilung weitere Nachweise zu dokumentieren. Mitarbeiter ohne Vorlage aktueller gültiger Nachweise dürfen auf der MPA keinen Tätigkeiten/Arbeiten nachgehen.


Verantwortliche Person

Wintershall Dea Deutschland GmbH bestellt einen gesetzlichen Vertreter oder Handlungsbevollmächtigten der Servicefirma zur leitenden verantwortlichen Person. Diese muss bei Bedarf entsprechend §§ 58 bis 62 BBergG weitere verantwortliche Personen bestellen. Die von Wintershall Dea Deutschland GmbH bestellte leitende verantwortliche Person muss die von ihr bestellten verantwortlichen Personen von allen gesetzlichen Vorgaben und ihr bekannten Verwaltungsakten (z. B. Sonderbetriebspläne) in Kenntnis setzen.

Anmeldung für Tätigkeiten auf der MPA

Ein Befahren der MPA ist beim Fördermeister MPA und dem Nautiker der MPA vor dem Befahren anzumelden. Die Anmeldung zur Überfahrt erfolgt ausschließlich per E-Mail mindestens 24 Stunden vor Abfahrt an anmeldung.mittelplate@wintershalldea.com

Folgende Angaben sind notwendig:



wintershall dea

- Anzahl der Personen
- Namen der Personen
- Geburtsdatum
- Firmenname
- Befahrungsgrund
- Angaben zur Gefährdungsbeurteilung
- Nachweis eines gültigen Offshore-Trainings (Ablaufdatum)
- Nachweis einer gültigen Offshore-Untersuchung (Ablaufdatum)

Alle Informationen wie Abfahrts- und Tidenzeiten, etc. können beim Nautiker der MPA angefragt werden, Tel.: +49 4854 905 271

Personentransfer zur MPA


Der Personentransfer zur Mittelplate von Cuxhaven aus erfolgt über das Personenterminal der Fa.

Entec Industrial Services GmbH & Co. KG am Fährhafen, Cassen-Eils-Straße 2, 27472 Cuxhaven. Die Berechtigung zur Überfahrt erfordert die schriftliche Bestätigung der Anmeldung durch den Nautiker Mittelplate. Ausschließlich der Nautiker informiert die Anmeldung am Personenterminal über die Zugangsberechtigung einzelner Passagiere.

Für das Parken von PKWs steht ein ausgewiesenes, eingezäuntes Gelände mit der Kennzeichnung „Entec“ nahe des Terminals zur Verfügung. Parken auf den gelb markierten Flächen. Das Fahrzeugkennzeichen ist dem Sicherheitspersonal am Terminal mitzuteilen.

Für die reibungslose Abwicklung der Personen- und Gepäckkontrolle am Personenterminal ist das Eintreffen am Anleger 30 Minuten (Besucher 60 Min.) vor Abfahrt erforderlich. Bei der Anmeldung im Terminal erfolgt die Identifizierung der Passagiere mittels Personalausweis und Sicherheitspass im Abgleich mit der Passagierliste. Zugangsvoraussetzungen wie arbeitsmedizinische Untersuchungen und das Offshore-Sicherheitstraining sind bei der schriftlichen Anmeldung nachzuweisen. Fehlende Zugangsvoraussetzungen hat der Passagier selbständig zu beschaffen. Eine Zugangsfreigabe ist ausschließlich über den Nautiker MPA zu klären.

Folgendes Gepäck darf mitgeführt werden, 1 Gepäckstück max. 20 kg in Form von Rucksack oder Umhängetasche, 1 kleines Gepäckstück (Handgepäck) wie z.B. Laptoptasche, Handtasche, Aktentasche, kleiner Rucksack. Die Gepäckstücke können aus



wintershall dea

Sicherheitsgründen, durch das Sicherheitspersonal im Terminal kontrolliert werden. Den Aufforderungen des Sicherheitspersonals ist zwingend Folge zu leisten.

Da der Zugang zum Schiff infolge des Tidenhubes unterschiedliche Steilheit aufweist, ist ein vorsichtiges Begehen der Gangway notwendig. Dabei ist eine Hand immer am Handlauf der Gangway zu führen und das Gepäck ist in einem Rucksack bzw. in einer Reisetasche, welche über die Schulter getragen werden muss, zu verstauen. Den Anweisungen des Schiffspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung kann die Überfahrt verwehrt werden.

Personen in Arbeitskleidung und -schuhen werden mit dem Passagierschiff nicht befördert.

Lastentransfer zur MPA

Der Lastentransfer zur MPA erfolgt mit den Transportschiffen der Reederei Acta Marine. Mit welchem Schiff Lasten und Materialien zur MPA gebracht werden, legt der Nautiker der MPA fest. Die Transportschiffe werden auf der Landbasis durch Mitarbeiter der Firma EnTec Industrial Services GmbH & Co. KG beladen.

Alle Materialien, Ausrüstungen und Maschinen sind nach vorheriger schriftlicher Anmeldung beim Logistiker MPA, Tel.: +49 4854 905 252, **Logistik.Mittelplate.Partner@wintershalldea.com** zur Landbasis in Cuxhaven, Helgoländer Kai 5 (Zufahrt über die Hafenkaje) zu bringen.

Die Landbasis ist von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr ständig besetzt. Die Anlieferung von zu transportierenden Gütern hat in dieser Zeit zu erfolgen.

Landbasis Firma Entec, Tel.: +49 4721 508015 0.

Außerhalb der normalen Arbeitszeit sind **unbedingt notwendige** Transporte mit dem Logistiker der MPA rechtzeitig abzustimmen.

Persönliche Schutzausrüstung auf der MPA

Das Verlassen der Living Quarter zur Verrichtung von Tätigkeiten auf der MPA ist nur mit der persönlichen Schutzausrüstung gestattet. Dazu zählen im Einzelnen:



wintershall dea

- Schutzbrille gegen mechanische Risiken
- Arbeitsanzug aus schwerentflammbarem und antistatischem Material
- Schutzhelm (antistatisch), ggf. mit Spritzschutzvisier
- Arbeitsschutzschuhe Typ S3, knöchelhoch, Sohle ölfest
- Arbeitsschutzhandschuhe entsprechend der auszuübenden Tätigkeit
- PSA gegen Absturz entsprechend der auszuübenden Tätigkeit

Bei der Verwendung von Verbindungselementen muss grundsätzlich das 3-fach selbstsichernde Verbindungselement (DIN EN 362) oder alternativ das 2-fach automatisch selbstsichernde Verbindungselement eingesetzt werden. Entsprechend der auszuübenden Tätigkeit muss ggf. ein transportabler Anschlagpunkt mitgebracht werden. Soweit Schutzausrüstung gegen Absturz erforderlich ist, muss die Servicefirma vor dem Einsatz ein Rettungskonzept in Absprache mit dem Koordinator MPA erstellen.

Es ist ständig körperbedeckende Arbeitskleidung zu tragen.

Fehlende persönliche Schutzausrüstung kann nicht auf der MPA ausgeliehen werden. Das Betreten der Living Quarter in Arbeitskleidung ist nicht gestattet.

Gefahrguttransport von und zur MPA

Bei der Durchführung von Gefahrguttransporten hat die Servicefirma die gültigen Rechtsvorschriften, insb. GGVSee (IMDG-Code) und ADR (insbes. in Hinblick auf die Zulässigkeit von Verpackungen, deren Kennzeichnung und die Dokumentation) zu beachten.

Verwendung von Gefahrstoffen auf MPA

Bei der Verarbeitung von Gefahrstoffen auf der MPA müssen die Vorgaben aus der Gefahrstoffverordnung beachtet werden. Dazu gehören

- EG-Sicherheitsdatenblätter der Stoffe
- Gefahrstoffbetriebsanweisung über den Umgang und die Verarbeitung des Gefahrstoffes
- Gefahrstoff-Gefährdungsbeurteilung

Ein Nachweis über die Unterweisung der Mitarbeiter über den Inhalt der Betriebsanweisung ist ebenfalls vorzulegen. Notwendige persönliche Schutzausrüstung ist



wintershall dea

mitzubringen und zu verwenden.

Betrieb ortsveränderlicher elektrische Betriebsmittel (ovB)

Nach § 33 Abs. 1 ElBergV müssen alle ovB mindestens alle zwei Monate durch eine Elektro-Fachkraft geprüft werden. Über die wiederkehrende Prüfung ist ein Nachweis zu führen.

Servicefirmen haben dem Elektromeister MPA unaufgefordert einen Nachweis ihrer elektrischen Betriebsmittel mit nachfolgenden Angaben vorzulegen:

Gerätebezeichnung, Bauartbezeichnung, Fertigungsnummer, Hersteller, Prüfbescheinigung mit Messprotokoll.


Dies gilt auch für neu angeschaffte elektrische Betriebsmittel. OvB sind mit einem Aufkleber über die durchgeführte Prüfung zu kennzeichnen. OvB, die den Prüfzeitraum überschritten haben, dürfen auf der MPA nicht eingesetzt werden. Zusätzlich zu den wiederkehrenden Prüfungen hat sich der Benutzer von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln vor jedem Einsatz von deren ordnungsgemäßem Zustand zu überzeugen.

Hebezeuge, Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel

Werden Hebezeuge und Anschlagmittel mit auf die MPA gebracht und eingesetzt, sind die entsprechenden (gültigen) Prüfnachweise mitzuführen und dem Auftraggeber vorzulegen. Die aktuell gültige Prüfung muss auf dem Arbeitsmittel äußerlich erkennbar sein (Prüfplakette). Die Arbeitsmittel müssen in einem einwandfreien Zustand sein.

Gefährdungsbeurteilungen, Koordination

Die Servicefirma hat dem jeweiligen Wintershall Dea Deutschland GmbH-Ansprechpartner für technische Rückfragen spätestens 14 Tage vor Aufnahme der Arbeiten eine orts- und tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung nach allgemeiner



wintershall dea

Bundesbergverordnung (ABBergV) zuzusenden. Die Gefährdungsbeurteilungen sind vor Aufnahme der Tätigkeiten dem Fördermeister vorzulegen. Die Arbeiten auf der MPA unterliegen der Koordinationspflicht. Alle Servicefirmen haben ihre Gefährdungsbeurteilungen mit den zeitlich und örtlich gemeinsam tätigen Unternehmen abzustimmen und Maßnahmen zur Verhinderung einer Gefährdung einzuleiten.

Allgemeine Hinweise zum Aufenthalt auf der MPA

Jeder Mitarbeiter, welcher erstmals die MPA besucht bzw. auf der MPA eingesetzt wird, erhält am Empfang eine Einweisung in Form eines Sicherheitsfilmes. Die Einweisung ist in jährlichem Abstand zu wiederholen.


Eine Erstunterweisung über die Verhaltensweise auf der MPA erfolgt anschließend durch den Fördermeister der MPA und ist ebenfalls maximal ein Jahr gültig.

Für einen Aufenthalt auf MPA muss jede Person die Absolvierung eines Offshore-Sicherheitstrainings nachweisen. Das Offshore-Sicherheitstraining bzw. der Anbieter des Trainings muss wenigstens eine der nachstehenden Anforderungen erfüllen:

- das Training muss die Bausteine Survival at Sea und Grundlagen der Brandbekämpfung nach international anerkannten Standards (z.B. OPITO, NOGEP, GWO) umfassen,
- der Anbieter muss eine Ausbildung im Schiffsicherungsdienst nach STCW 95 (IMO) nachweisen oder
- das Offshore-Sicherheitstraining und dessen Anbieter muss durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit der Wintershall Dea Deutschland GmbH, Förderbetrieb Holstein geprüft und freigegeben sein.
- Das Sicherheitstraining darf nicht länger als 4 Jahre zurückliegen.

Für einen Aufenthalt auf der Bohr- und Förderinsel Mittelplate muss gemäß § 16 der OffBergV jede Person eine gültige internationale arbeitsmedizinische Offshore Eignungsuntersuchung (z. B. AWMF, NOGEP, OGUK, OLF), die nicht älter als zwei Jahre sein darf, nachweisen. Die Gültigkeitsdauer ist schriftlich und mit Ablaufdatum nachzuweisen. Ergänzende arbeitsmedizinische Untersuchungen sind gemäß der orts- und tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilungen nachzuweisen.

Für werdende und stillende Mütter besteht ein Besuchs- und Beschäftigungsverbot auf Mittelplate, daher wird ihnen die Überfahrt zur Bohr- und Förderinsel untersagt.



wintershall dea

Das Mindestalter für den Aufenthalt auf der Mittelplate beträgt 18 Jahre.

Achtung:

Bei Nichteinhaltung der geforderten Rahmenbedingungen bzw. Verstoß gegen die Verhaltensregelungen gibt es keine Möglichkeit die Tätigkeiten auf der Mittelplate durchzuführen bzw. wird ein Verweis ausgesprochen.